

## Sicherheitsanweisung für Feuerstellen im Garten



(Beispielbild)

1. Feuerschale
2. Griffe (nur bei ausgewählten Modellen)
3. Beine

### **ACHTUNG!**

Bevor Sie das Produkt benutzen, müssen Sie die folgenden Sicherheitshinweise lesen!  
Achten Sie bitte besonders auf die mit „!“ gekennzeichneten Teile.

## Sicherheitshinweise

1. Das Produkt ist für den Einsatz im Freien bestimmt.
2. Die Feuerstelle darf niemals in geschlossenen Räumen wie einer Garage, einem überdachten Gehweg, innerhalb eines Gebäudes benutzt werden! Der Raum kann auch Feuer fangen. Wenn das Produkt in Innenräumen benutzt wird, kann die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!
3. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, sowie der Hinweise zu Gefahrenvermeidung, in dieser Bedienungsanleitung kann zu Bränden oder Explosionen sowie zu schweren Verletzungen, Todesfällen und Sachschäden führen!
4. Die Feuergrube muss auf einer ebenen, harten, nicht brennbaren, stabilen Fläche aufgestellt sein, welche die erforderliche Tragfähigkeit ausweist und an einem vor starken Winden geschützten Ort aufgestellt werden. Positionieren Sie die Feuerstelle immer in einem sicheren Abstand (mindestens 3m) von brennbaren Gegenständen, z.B. Ästen, Holzzäunen oder Fußböden, Brennstoff, Feuerzeug, etc. Stellen Sie das Produkt nicht unter Überdachungen, in der Nähe von offenen Türen oder Fenstern auf.
5. Verwenden Sie nur trockenes Holz als Brennstoff für das Feuer und nutzen Sie niemals brennbare Materialien!
6. Überfüllen Sie die Feuerschale vor und während des Gebrauchs nicht mit Brennstoff und achten Sie darauf, die Feuerschale während der Nutzung nicht mit Asche zu überfüllen.
7. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um das Feuer zu entfachen. Wenn flüssige Anzünder verwendet wurden, entfernen Sie die Flüssigkeit vor dem Anzünden des Feuers.
8. Verwenden Sie einen gesunden Menschenverstand bei der Verwendung der Feuerstelle. Das Produkt heizt sich während des Gebrauchs auf und sollte nach dem Anzünden nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern. Halten Sie unbeaufsichtigte Kinder und Haustiere von dem Produkt fern. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Feuer!
10. **VORSICHT!** Die Feuerschale wird heiß und sollte nicht berührt werden. Lassen die Feuerschale abkühlen, bevor Sie diese bewegen. Achten Sie immer darauf, dass die Feuerschale vor der Entnahme der Asche kühl ist – Die Entnahme der Asche oder Bewegungen der Feuerschale kann bei warmen, trockenen Wetter zu Verbrennungen oder Bränden führen!
11. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff, z.B. Holz, vollständig ausgebrannt ist und die Feuerschale abgekühlt ist.
12. Tragen Sie beim Anzünden oder Betreiben der Feuerstelle keine losen Ärmel.
13. Benutzen Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind.
14. **WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin für die Beleuchtung oder zum erneuten Anzünden nach dem Löschen! Verwenden Sie nur Feuerzeuge, welche der Norm EN1860-3 entsprechen!
15. Bewegen Sie die Feuergrube niemals, sobald sie angezündet ist – Brandgefahr!
16. Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt!
17. Die Feuerstelle darf nur von nüchternen Personen bedient werden!

18. Seien Sie bei heißen oder spitzen Teilen der Feuerstelle besonders vorsichtig. Berühren Sie die Feuerstelle nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie während des Betriebs einen Schutzhandschuh und eine Schutzbrille. Lehnen Sie sich nie über das Produkt. Schützen Sie Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
19. Seien Sie beim Nachfüllen des Feuers besonders vorsichtig!
20. Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen! Es wird Sand zum Löschen empfohlen.
21. Halten Sie gelöschte Asche und unverbranntes Holz von brennbaren Gegenständen und Strukturen fern.
22. Bei der Benutzung der Feuerschale ist es ratsam, eine geeignete Feuerlöschanlage zu verwenden.

### **ACHTUNG!**

Bevor Sie das Produkt benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung der Feuerstelle! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht zur Verwendung im Brandfall bestimmt sind, kann Verbrennungen, Feuer, Vergiftungen der gekochten Lebensmittel oder Beschädigungen von Metalloberflächen verursachen.

## **Gebrauchsanweisung**

### Das erste Mal den Kamin anzünden

1. Lesen Sie maximal ca. 3-4kg trockenes Holz auf den Boden der Schüssel und formen Sie es dann in der Mitte der Schüssel zu einer Pyramide. Dadurch wird verhindert, dass der Brennstoff mit den Wänden der Feuergrube in Berührung kommt.
2. Zur Entzündung des Brennstoffs dürfen Feuerzeuge (nur zertifizierte Feuerzeuge) verwendet werden.
3. Es wird empfohlen, Feuerzeuge entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie flüssige Anzünder verwenden, warten Sie 2-3 Minuten bis der Anzünder in das Holz eingedrungen ist. Bewahren Sie den Feueranzünder in einem sicheren Abstand zum Kamin auf.
4. Entzünden Sie das Feuer in einem sicheren Abstand zur Grube.
5. Halten Sie das Feuer für mindestens 2 Stunden am Brennen, Zugabe von Brennstoff nach Bedarf, um die Temperatur zu halten.
6. Wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, kann die Feuerschale ordnungsgemäß benutzt werden.

### Treibstoffe in die Feuerschale geben

1. Tragen Sie flammhemmende Handschuhe an den Händen.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zur Feuerstelle. Mit einer speziellen Zange kann Treibstoff auf den Boden der Schale gegeben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Funken oder flüchtige Asche aufzurühren.

## **ACHTUNG!**

Fügen Sie niemals Anzünder zu brennendem oder heißen Brennstoff hinzu.

## Lagerung und Wartung

Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle kalt ist, wenn Sie fertig sind. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen! Lassen Sie niemals unbeaufsichtigt Asche oder unverbranntes Holz in der Feuerstelle. Dann entfernen Sie die Asche aus der Schale. Verwenden Sie einen Spaten, um die Asche zu entfernen. Befeuchten Sie mit einem Gartenschlauch die Asche und die Erde rund um die Feuerstelle. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen der Feuerstelle mit einem Schaber und einem feuchten Lappen. Anschließend trocknen Sie die Feuerstelle, um Korrosion zu vermeiden und beschichten diese mit einer dünnen Schicht Speiseöl.

Die Feuerstelle besteht aus schwarzem Rohstahl, sodass es natürlich ist, dass nach einer Weile Korrosion auftritt. Wenn Rost auf der Oberfläche der Feuerstelle auftritt, reinigen Sie diesen Bereich mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und tragen Sie eine Schicht hitzebeständigem Lack auf. Streichen Sie niemals die Innenseite der Feuerschale. Das Innere der Feuerstelle kann mit einer dünnen Schicht Speiseöl geschützt werden.

Lagern Sie die Feuerstelle in einem sauberen und feuchtigkeitsfreien Raum. Es wird empfohlen eine spezielle Abdeckung für die Feuerstelle zu verwenden, um sie während der Lagerung vor Schmutz zu schützen. Benutzen Sie die Feuerstelle regelmäßig während der Saison, um Korrosion zu vermeiden.